



Hinweis:

Aufgrund des Auslaufdesigns müssen Reduzierröhrchen bei der Montage verwendet werden, um den Wasserdruck und somit die Weite des Wasserstrahls optimal auf Ihr Waschbecken einzustellen.

Dazu setzen Sie bitte die beiden mitgelieferten Reduzierröhrchen in die Überwurfmuttern der Anschlusschläuche ein.

Sollte dies nicht ausreichen, schließen Sie bitte gleichmäßig die Eckventile von Warm- und Kaltwasser.

